

C 6000 Servicemanuals info

Die Nummern im Text und auf den Abbildungen sind identisch mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste

Magnetische Werkzeuge dürfen nicht in die Nähe der Köpfe gebracht werden. Schraubenzieher entmagneti-

Bild 1: Rückwand (21) abnehmen: 5 Schrauben **(a)** (eine befindet sich im Netzkabelfach) herausdrehen, Rückwand **(21)** abnehmen, evt. Batteriekastenanschlüsse ablöten. Sicherungswechsel: bei abgenommener Rückwand mög-

Bild 2: Ausbau des Cassettenlaufwerks: Steckerleiste (164)

ziehen, 3 Schrauben (b) herausdrehen, Laufwerk herausnehmen (eine eingelegte Cassette ist vorher zu entfernen). Bild 2: Rundfunkteil ausbauen: Drehknopf (24) abziehen, Tragegriff (26) abnehmen, Griffschrauben (c) herausdrehen, Abdeckung (5) abnehmen, Antenne etwas herausziehen, 3 Schrauben (d) herausdrehen. Das Rundfunkteil kann dann herausgenommen werden. Beim Wiedereinbau ist darauf zu achten, daß der Dämpfungsring (46) auf der Vorderwand (1) aufgesetzt ist und die Knöpfe (19) in der gleichen Lage wie die Mitnehmer der Schieberegler sind. Ebenso ist das Netzkabel wieder in die Zugentlastung einzulegen und die Lautsprecherleitung in die Führungs-

Bild 3: Lötseite der Laufwerkdruckplatte freilegen: Abschirmblech an der Stelle (e) mit Schraubenzieher ausrasten und abheben.

Bild 4: Laufwerkdruckplatte abnehmen: 2 Rastnasen (f) leicht wegbiegen und Druckplatte (126) aushängen, evt. Steckerleiste (124) ziehen.

o. Abb. Skala (44) abnehmen: Skalenseil (39) von Zeiger (42) abhängen (siehe Skizze "Seilzug"), 2 Schrauben herausdrehen und Skala (44) abnehmen. Die Zwerglampe (49) kann dann gewechselt werden.

Löschkopf (102) ablöten und in Pfeilrichtung aus der Halterung schieben. Neuen Kopf wieder bis auf Anschlag

Zum Wechseln des Motors Anschlüsse ablöten und Riemen (73) abhängen, Spannfeder (52) an bezeichneter Stelle niederdrücken und in Pfeilrichtung verdrehen. Motorbaustein (51) herausziehen und kpl. austauschen. Nach Einbaueines neuen Motorbausteines (51) ist die Bandgeschwindigkeit zu kontrollieren und ggf. mit R 5 nachzustellen.

Kombikopf (107) ablöten, Schraube (h) herausdrehen, Schraube (n) lösen, Kopf schwenken und herausnehmen. Kopf justieren: Lehre 5999-062 auflegen, langsam und vorsichtig auf START schalten, dabei mit der Schraube (h) die Kopfhöhe einstellen.

Testbandcassette 466 auflegen und 6,3 kHz Aufzeichnung abspielen. Mit der Schraube (n) den Kopfspalt senkrechtstellen (max. Pegel am Millivoltmeter).

Arbeiten am Tonbandteil:

(97) achten!).

Bild 7: Motorwechsel:

Bild 7: Kopfwechsel:

Die Köpfe (102/107), die Andruckrolle, die Tonwelle und das Antriebsrad (80) sind mit Testbenzin oder Spiritus zu

Abgleichanleitung Rundfunkteil:

Um Abgleicharbeiten am UKW-Mischteil durchführen zu können, müssen die Skala (44) und die Blende (43) abgenommen werden.

Gleichstrom-Abgleich Gesamtabgleich bei U_B = 9 V

Einstellung der NF-Gegentaktendstufe

Milliamperemeter anstelle der Lötbrücke zum Kollektor des T 014 einsetzen. Ruhestrom mit R 650 (50 Ω) auf 7,5 mA

einstellen. Nach erfolgter Einstellung Brücke wieder ver-

Einstellung des ZF-Verstärkers Mit R 515 wird der Spannungsabfall am R 518 auf 1,35 V gestellt. Da der R 518 schlecht zugänglich ist, können auch zwischen Punkt 5 und 12 des ZF-Bausteines 1,4 V eingestellt

Einstellung des Batterieinstrumentes:

Zeiger soll bei $U_B=7.2\,V$ und eingeschaltetem Gerät auf rot-grüner Trennmarke der ACCU-Skala stehen. Nachstellbar mit R 809.

Ladeautomatik:

Bei ausgeschaltetem und am Netz angeschlossenem sowie auf "Netz" geschaltetem Gerät müssen am mit $1\,k\Omega\,\|$ 1000 μF belastetem Ladekontaktanschluß 9,1 V \pm 0,05 V zu messen sein.

Nachstellbar mit R 805.

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz Gerät auf UKW schalten AFC mit 100 Ω zwischen Punkt 10 und 12 des ZF-Bausteins kurzschließen

Abgleichreihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich	
ZF 8		fest über Greifer mit eingebauter Diode	verstimmen	594
ZF 7	an MP 5	(s. Abb) an MP 6 ca0.3p AA 112 to Oscilloscope z. Sichtgerät	b auf Maximum und Symmetrie	
ZF 6	an MP 3	100k 100k	e auf Maximum und Symmetrie	
ZF 5	an MP 3	- [auf Maximum und Symmetrie	
ZF 4	an MP 2		auf Maximum und Symmetrie	
ZF 3	an MP 2		f auf Maximum und Symmetrie	ana
ZF 2	lose ins Mischteil über isoliertes Drahtstück		g auf Maximum und Symmetrie	
ZF 1 TIMU ROT	lose ins Mischteil über isoliertes Drahtstück		h auf Maximum und Symmetrie	

Diskriminatorabgleich

Die Anzeigeempfindlichkeit des Sichtgerätes muß so bemessen sein, daß die letzte ZF-Stufe noch nicht begrenzt. Abgleich des Diskriminators:

 $100~\Omega$ zwischen Punkt 10 und 12 entfernen. NF-Eingang des Sichtgerätes an MP 11.

Der Wobbelsender wird wieder am MP 5 angekoppelt. Zwischen Minus und Punkt 10 des ZF-Teils über 100 k Ω ein

Universalvoltmeter (GRUNDIG UV 35/UV 4/UV 40/UV 30) auf Nullpunktanzeige stellen.

ZF 8 a auf symmetrische S-Kurve abgleichen. Dann die Wobblerausgangsspannung auf ca. 500 mV erhöhen und den Hub auf \pm 100 kHz einschränken. Nun wird der ZF 8 wenn nötig, so korrigiert, daß der Zeiger in der Mitte der Skala steht. Nach Abklemmen des Signals darf der Zeiger nur geringfügig von der Mittelstellung abweichen. Bei dieser Kontrolle darf kein UKW-Signal vorhanden sein.

AM-ZF-Abgleich 460 kHz Gerät auf MW schalten

Abgleichreihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich
ZF 13	an MP 3	Tastkopf lose an MP 4	auf Maximum und Symmetrie
ZF 12	an MP 3		auf Maximum und Symmetrie
ZF 11	an MP 8		auf Maximum und Symmetrie
ZF 10	an MP 7	HATT	auf Maximum und Symmetrie
ZF 9	an MP 7	HAN HAN	w auf Maximum und Symmetrie

AM-Oszillator- und Vorkreis-Abgleich (Reihenfolge beachten)

	n, Frequenz stellung	Oszillator	Vorkreis	Oszillatorspannung MP 13 Osz.	MP 12 Mischer	Bemerkungen
MW	560 kHz	1 Max.	Max.	90 110 mV	80 140 mV	DESCRIPTION OF SERVICE OF
IVIVV	1450 kHz	② Max.	Max.	70 110 mV	60 140 mv	Beim KW-Abgleich wird das Signal über 15 pF am Anschluß für die Teleskopantenne eingespeist. Bei MW und LW über Rahmen auf die Ferrit- antenne einkoppeln.
	160 kHz	Max.	6 Max.	90 140 mV	70 110 mV	
LW	240 kHz	MINI 1 000 3 MINI 1 121	Max.			
KIM 0	6,5 MHz	8 Max.	Max.	50 80 mV	45 80mV	
KW 2	17 MHz	Max.	1 Max.			
KW 1	6,1 MHz	Max.	Max.	60 mV	60 mV	

FM-Oszillator- und Zwischenkreis-Abgleich


Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Rauschzahl	Oszillatorspannung am MP 1	Bemerkungen
88 MHz	A Max.	C Max.	ca. 4,5 kTo	50 80 mV	Der Signalgenerator, Innenwiderstand 60 Ω, wird dem Teleskopantennenanschluß zugeführt. Die Oszillatorgrundwelle soll nach erfolgtem Abgleich am Mischteileingang bei 60 Ω Abschluß 1,8 mV nicht überschreiten.
106 MHz	B Max.	D Max.			


Alle Oszillatoren müssen bei U_B = 4,5 V noch einwandfrei schwingen.

(cndensatore variable chiuso)



Bild 5: Lötseite der Hf-Nf-Platte freilegen: Die Blende (43) ist an den 4 Stellen (g) eingerastet. Entfernen nach vorsichtigem Wegdrücken der 2 oberen Rastnasen. Bild 6: Riemenwechsel: Zum Wechseln der Riemen (69) oder (73) Schraube (i) herausdrehen und Lagerplatte (m) abnehmen. Federn (85) und (98) aushängen (auf Fühlhebel Nach Wiedereinbau Axialluft der Tonwelle überprüfen.







Biegestelle zum Senkrechtstellen der Tonwelle. Zum Einstellen Bandlaufcassette 35079-103 auflegen. Biegen nittels Schraubenzieher Größe 5. Nach dem Einstellen Axialluit kontrollieren!
Läuft Band nach unten = im Uhrzeigersinn drehen,
läuft Band nach oben = im Gegenuhrzeigersinn drehen
(jeweils unter Beobachtung des Bandlaufes, von oben
auf das Gerät gesehen.

Axialluft der Tonwelle. Vor Neueinstellung Schraube anziehen bis Stromaufnahme um 15 mA steigt, danach Schraube lösen, bis die Stromauf-nahme das Minimum erreicht und wieder festziehen, bis Stromaufnahme um 2 mA steigt. Messen im Motorstromkreis.

Achtung bei abgelötetem Lautsprecher! Vor dem Einschalten sorgfältig isolieren, da durch Kurzschluß die Endtransistoren





R 131 zum Einstellen der Vormagnetisierung. Messung mit VST 24, CK 3 oder CK 4 (je nach Millivoltmeter) an den Kopfanschlüssen entsprechend der Farbkennzeichnung: rot = 37 V, blau = 43 V, gelb = 49 V bei eingelegter Chromdioxid-Cassette.

4


R 130 zum Einstellen des NF-Kopfstromes über Aufnahme mit Chromdioxid-Cassette $U_{\rm e}$ an 1 - 2 über 470 k $\Omega/250$ pF = 180 mV f = 333 Hz. U_a an 2 - 3 = 900 mV \pm 3 dB, k_3 = 2,5 . . . 3,5%

> Aufwickelmoment der Kupplung bei angetrie-bener unterer Kupplungshälfte mit fest-gehaltenem Kontaktor bei Start 33 ± 5 pcm. 7

Andruckrolle drückt bei Start mit 300 ± 50 p an die Tonwelle.

Grundbremsung der Rücklaufkupplung bei Start abziehend gemessen 2...4 pcm. Nachstellbar durch Biegen der Feder.

R 5 zum Einstellen der Bandgeschwindigkeit. Dazu Testbandcassette 466 abspielen. 3150 Hz Aufzeichnung bei Messung mit Tonschwankung messer (z. B. Fa. Woelke ME 101). 50 Hz Auf-



Abgleich-Lageplan ALIGNMENT SCHEME PLAN DE REGLAGE PIANO DI TARATURA

21596/II/R

180276 St